

Monteringsvejledning

Nem vejledning for montage af tekst udskåret i almindelig skiltefolie på plan flade.



1. Rens skiltet med en frugfri klud. Brug f.eks. sæbevand med lidt sprit i. Skiltet må gerne stadig være fugtigt ved montage. Det gør at limen ikke tager ved, ved første forsøg.



2. Monter et stykke malertape eller lign. langs top eller side af teksten og placer teksten som ønsket på skilte pladen.



3. ved længere tekster kan man nu evt. opdele ved at klippe den ud i mindre enheder.



4. Vend teksten med vrangen ud.



5. Fjern forsigtigt bagpapiret ved at trække fladt og diagonalt af.



6. Læg forsigtigt teksten ned på skilte pladen.



7. Skrab teksten med en skraber. Start i midten og træk ud efter mod hjørnerne.



8. Træk forsigtig bæretapen af. Træk fladt og diagonalt af.



9. Et perfekt resultat kræver omhyggelig montage. Bemærk, at limen førts hæfter optimalt efter ca. 24 timer.